


ALIENCCELL




Aliencell Honeycomb for X1 Laser Gebruikershandleiding

Opmerking

Ga voorzichtig om met het honingraatpaneel. Als het honingraatpaneel valt of ergens tegenaan botst, kan het vervormen en de werking als werkpaneel beïnvloeden.

Na materiaalbewerking kunnen er resten in het honingraatpaneel achterblijven. U wordt aangeraden het na elke bewerking uit te nemen en te reinigen. Om het uitnemen en reinigen te vergemakkelijken, is het oppervlak van het honingraatpaneel kleiner ontworpen dan het werkgebied. Nadat u het in de X1 hebt geplaatst, zijn aan beide zijden handgripeposities voorzien.

Lijst van onderdelen




Honingraatpaneel
x1



Materiaalpin
x4




Borstel
x1




Gebruikershandleiding
x1

Het honingraatpaneel gebruiken



1. Verwijder alle latten uit de X1.



2. Plaats het honingraatpaneel in de machine.



3. Selecteer de Honeycomb-modus in Aliencell Space.



Onderhoud

Na materiaalbewerking kunnen er resten in het honingraatpaneel achterblijven. U wordt aangeraden het na elke bewerking uit te nemen en te reinigen, zodat de volgende bewerking niet wordt beïnvloed.

U kunt de bij het honingraatpaneel meegeleverde borstel gebruiken om de cellen van het honingraatpaneel te reinigen.

