

ALIENCCELL




Aliencell Honeycomb for X1 Laser

Manual de usuario

Nota

Manipule el panel de nido de abeja con cuidado. Si se cae o se golpea, puede deformarse y afectar su función como panel de trabajo. Tras el procesamiento del material, pueden quedar residuos en el panel de nido de abeja. Se recomienda sacarlo y limpiarlo cada vez después de procesar un material. Para facilitar la extracción y la limpieza, el área del panel de nido de abeja está diseñada para ser más pequeña que el área de trabajo. Una vez colocado en el X1, hay posiciones de agarre en ambos lados.

Lista de elementos




Panel de nido de abeja
x1



Pines para material
x4




Cepillo
x1




Manual de usuario
x1

Uso del panel de nido de abeja



1. Retire todas las lamas del X1.



2. Coloque el panel de nido de abeja en la máquina.



3. Seleccione el modo Honeycomb en Aliencell Space.



Mantenimiento

Tras el procesamiento del material, pueden quedar residuos en el panel de nido de abeja. Se recomienda sacarlo y limpiarlo cada vez después de procesar un material, para que el siguiente procesamiento no se vea afectado.

Puede usar el cepillo suministrado con el panel de nido de abeja para limpiar las celdas del panel de nido de abeja.

